

- ・ 各製品における光線出射中心は、下記の通りです。
 - ・ RayDataは代表例であり、製品特性を保証するものではありません。
 - ・ RayData上の光出力値は代表値です。RayDataを使用する際は、所望の放射強度となるように（例：仕様書記載の放射強度MIN値等）シミュレーション内で光出力を再設定のうえ、ご使用下さい。
-
- ・ Ray emitting center of each product is shown below.
 - ・ RayData is a representative example and not a guarantee of product characteristics as such.
 - ・ The output power value in RayData is a representative value. When using a RayData in a simulation, please reset the output power to obtain the desired radiant intensity value (e.g.MIN radiant intensity value) described in Stanley's specifications.

VMNN110FMS